

# LOCATION ZODIAC

Les règles à suivre pour un voyage sûr et agréable en bateau.

Signature de contrat: *le client est responsable du bateau et des passagers.* **Le client est responsable de tout dommage causé au zodiac pendant la location.**

Départ: de 8.00 – 8.30 du matin

Retour: 17.30 dans l'après-midi.

**Si le client retourne après 17h30, UNE PÉNALITÉ PROPORTIONNELLE AU RETARD SERA APPLIQUÉE.**

Vérification avant le départ:

↗ Documents du bateau

↗ Équipement

↗ **Hélice → S'IL VOUS PLAÎT N'OUBLIEZ PAS DE PRENDRE DES PHOTOS À L'HÉLICE**

Départ et Retour au port:

- **Allez à la vitesse minimale.** Effectuez toutes les manœuvres avec prudence et à vitesse réduite (**moteur au ralenti**)
- Accélérez / décélérez à **environ 200 mètres** de l'entrée du port
- Maintenez le centre-droit d'entrée et de sortie
- Contrôle de l'état du bateau avant le départ (**avec photo prise par client**) et au retour (**tout dommage causé sera payé par le client**)



Navigation:


→ **Pendant la navigation, gardez la distance de sécurité de la côte et des plages - 200 m.**

→ Gardez à 50 mètres des bouées pour signaler les plongeurs et autres flotteurs.

→ Croisez tous les bateaux en gardant le droit à une distance de sécurité.

→ **Ralentiz en proximité de mouvement houleux causée par d'autres bateau.**

→ **NE VOUS APPROCHEZ PAS OU N'ENTREZ PAS DANS LES GROTTES QUE VOUS TROUVEREZ PENDANT VOTRE JOURNÉE**



Arrivée / Départ - Embarquement / Débarquement sur les plages:

→ **Effectuez les manœuvres à vitesse réduite à 200 mt de la plage.**

→ **Suivez les couloirs d'embarquement / débarquement indiqués par les bouées avec moteur tournant au ralenti.**

→ **Éteignez le moteur à 10 m. de la rive.**

→ **Soulevez le moteur jusqu'à ce que vous voyiez l'hélice sortir de l'eau.**


→ Si nécessaire, utilisez **les rames** pour atteindre la rive/plage.

→ Après le débarquement, éloignez-vous du rivage et **après** mettez le moteur en marche au ralenti.

→ Ancrez le bateau hors des limites des bouées à droite ou à gauche en utilisant l'ancre appropriée.

→ **NE PAS amarrer aux bouées**

→ **Une fois que l'ancre a touché le fond marin, accordez 7/8 mètres supplémentaires de corde et attachez-la à la bitte de proue.**



**LE CLIENT EST RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ AU ZODIAC PENDANT LA LOCATION.**